




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	НТЕ410-1	Кабель включения	1	26	НТЕ410-26	Винт 3,5x12	4
2	НТЕ410-2	Защита кабеля	1	27	НТЕ410-27	Винт 3,5x20	4
3	НТЕ410-3	Зажим кабеля	1	28	НТЕ410-28	Нижняя крышка двигателя	1
4	НТЕ410-4	Соединительная колодка	1	29	НТЕ410-29	Винт 3,5x16	16
5	НТЕ410-5	Конденсатор	1	30	НТЕ410-30	Винт 4x55	2
6	НТЕ410-6	Штифт	2	31	НТЕ410-31	Кронштейн двигателя	1
7	НТЕ410-7	Выключатель (черный)	1	32	НТЕ410-32	Прокладка ф6x14	1
8	НТЕ410-8	Выключатель (красный)	1	33	НТЕ410-33	Шайба ф4	2
9	НТЕ410-9	Левая половина корпуса	1	34	НТЕ410-34	Пружинная шайба	2
10	НТЕ410-10	Пружина	1	35	НТЕ410-35	Гайка М5	6
11	НТЕ410-11	Рычаг выключателя	1	36	НТЕ410-36	Планка ножей	1
12	НТЕ410-12	Дополнительный рычаг	1	37	НТЕ410-37	Шайба	7
13	НТЕ410-13	Верхняя крышка двигателя	1	38	НТЕ410-38	Прокладка	7
14	НТЕ410-14	Щеткодержатель	2	39	НТЕ410-39	Болт М5x12	5
15	НТЕ410-15	Винт	2	40	НТЕ410-40	Пружинная шайба	7

16	НТЕ410-16	Щетка электродвигателя	2	41	НТЕ410-41	Болт М5х30	2
17	НТЕ410-17	Статор	1	42	НТЕ410-42	Гайка М5	1
18	8BC-190706-ST	Подшипник 607Z	1	43	НТЕ410-43	Прокладка	1
19	НТЕ410-19	Ротор	1	44	НТЕ410-44	Заклепка	2
20	НТЕ410-20	Рукоятка выключателя	1	45	НТЕ410-45	Опора эксцентрика	1
21	НТЕ410-21	Тяга рукоятки	1	46	НТЕ410-46	Нож	2
22	R8BC-220807-ST03	Подшипник 608Z	1	47	НТЕ410-47	Эксцентрик	2
23	НТЕ410-23	Пружина рукоятки	1	48	НТЕ410-48	Шестерня	1
24	НТЕ410-24	Передняя рукоятка	1	49	НТЕ410-49	Подшипник 608	1
25	НТЕ410-25	Правая половина корпуса	1	50	НТЕ410-50	Защита от пыли	1