greenworks
гринворкс

3805007
IW3450

ГАЙКОВЁРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.greenworkstools.ru


1 Описание. **3**
1.1 Назначение 3
1.2 Обзор 3
2 Правила безопасной эксплуатации. **3**
2.1 Безопасность рабочего места 3
2.2 Электробезопасность 3
2.3 Личная безопасность 4
2.4 Эксплуатация и уход за электроинструментом 4
2.5 Эксплуатация и уход за аккумуляторным инструментом 5
2.6 Сервисное обслуживание 5
3 Особые предупреждения по технике безопасности для аккумуляторного гайковёрта **6**
4 Символы, используемые на оборудовании **6**
5 Уровни риска……..7
6 Утилизация **7**
7 Сборка.....**7**
7.1 Распаковка……..……7
7.2 Установка поясной клипсы.....7
7.3 Установка аккумулятора……..…….8
7.4 Извлечение аккумулятора……..…….8
8 Эксплуатация.....**8**
8.1 Включение устройства……..8
8.2 Выключение устройства……..8
8.3 LED-подсветка рабочей зоны……....9
8.4 Настройка режима работы…….....9
8.5 Переключение направления вращения……...9
9 Техническое обслуживание.....9
9.1 Очистка устройства……10
10 Технические характеристики.....10
11 Гарантийные обязательства.....10

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный ударный гайковёрт предназначен для ослабления гаек и болтов. Пользователь несёт полную ответственность за любой ущерб, причинённый в результате использования продукта не по назначению.

1.2 ОБЗОР



1	Хвостовик квадрат с 1/2" с фрикционным кольцом	**4**	LED-подсветка
2	Клавиша выключателя	**5**	Кнопка реверса
3	Панель управления режимами работы		

2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Изучите все иллюстрации и технические характеристики, поставляемые вместе с изделием. *Сохраните данные инструкции для дальнейшего использования.*

Сохраните инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту, использующему в качестве источника питания литий-ионную АКБ или питающемуся от сетевого кабеля.

2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

• Обеспечьте чистоту и хорошую освещённость рабочей зоны. *Загромождённые или тёмные места могут стать причиной несчастных случаев.*

• Не работайте с оборудованием во взрывоопасной атмосфере – например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. *Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.*

• Не подпускайте детей и посторонних лиц в зону работ при работе с электроинструментом. *Отвлечение внимания может привести к потере контроля.*

2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

• Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не меняйте конструкцию вилки. Не используйте переходные вилки с заземлёнными электроинструментами. *Вилки с неизменённой конструкцией и соответствующие им розетки снизят риск поражения электрическим током.*

• Избегайте контакта тела с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. *Если тело заземлено, риск поражения электрическим током повышается.*

• Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. *Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.*

• Не нарушайте правила техники безопасности применительно к кабелю питания. Никогда не используйте кабель для переноски, не тащите изделие, взявшись за кабель, и не пытайтесь отключить изделие, схватившись за

кабель. Кабель должен находиться вдали от источников тепла, масла, острых краёв или движущихся частей. *Повреждённые или запутавшиеся кабели увеличивают риск поражения электрическим током.*

• При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. *Использование кабеля, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.*

• Если использование электроинструмента во влажном месте неизбежно, используйте источник питания, защищённый УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО). *Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*

2.3 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы чувствуете усталость, находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. *Потеря внимательности при работе с электроинструментом может привести к серьёзным травмам.*

• Используйте средства индивидуальной защиты. *Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты – респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые соответствующим образом – уменьшат риск получения травм.*

• Примите меры, предотвращающие непреднамеренный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее или перед переноской изделия, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. *Переноска электроинструмента в случаях, когда Ваш палец находится на переключателе, или включение электроинструмента, у которого переключатель питания уже включён, может привести к несчастным случаям.*

• Удалите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. *Гаечный ключ или подобные инструменты, оставленные на вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.*

• Не прилагайте чрезмерные усилия. Сохраняйте своё положение и равновесие. *Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.*

• Одевайтесь соответственно. Не носите свободную одежду или украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться по возможности дальше от движущихся частей. *Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.*

• Если предусмотрены устройства для подключения оборудования удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. *Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.*

• Не допускайте ситуаций, когда самоуверенность, приобретённая в результате частого использования инструментов, приводит к потере бдительности и игнорированию принципов безопасности при работе с инструментом. *Неосторожное действие может привести к серьёзной травме за доли секунды.*

2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

• Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, соответствующий Вашим задачам. *Соответствующий электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при условии соблюдения параметров, для которых он был разработан.*

• Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его. *Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и требует ремонта.*

• Отсоедините вилку от источника питания и/или аккумуляторную батарею от электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, сменой принадлежностей, или перед хранением электроинструмента. *Такие профилактические меры безопасности*

снижают риск случайного запуска электроинструмента.

• Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. *Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.*

• Своевременно обслуживайте электроинструменты. Проверяйте перекосы или заедания движущихся частей, поломки частей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждений отремонтируйте электроинструмент перед использованием. *Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.*

• Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. *Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают – кроме того, ими легче управлять.*

• Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и прочее в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. *Использование электроинструмента для работ, отличных от предполагаемых работ, может привести к опасной ситуации.*

• Рукоятки и поверхности для хвата должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. *Скользкие ручки и поверхности для хвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.*

2.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

• Заряжайте с использованием зарядного устройства, рекомендуемого производителем. *Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию при использовании его с другой батареей.*

• Используйте электроинструменты только с указанными аккумуляторными батареями. *Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к получению травмы и пожару.*

• Если аккумуляторная батарея не используется, храните её вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом. *Замыкание контактов АКБ может привести к ожогам или пожару.*

• В жёстких условиях эксплуатации из АКБ может выделяться электролит; избегайте контакта с ним. При случайном контакте с электролитом, смойте его мылом и водой. Если электролит попал в глаза, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. *Электролит, вытекающий из АКБ, может вызвать раздражение или ожоги.*

• Запрещается использовать повреждённую аккумуляторную батарею или устройство. Запрещается вносить изменения в АКБ или устройство. *Повреждённые или изменённые АКБ могут привести к получению травмы или пожара.*

• Не допускайте перегрева аккумуляторной батареи или устройства. Не размещайте аккумуляторную батарею или устройство вблизи источников тепла или в месте воздействия солнечных лучей. *Перегрев свыше 130 °C может привести к получению травмы.*

• Соблюдайте инструкции по технике безопасности и зарядке АКБ. Заряжайте аккумуляторную батарею в диапазоне рабочих температур. *Некорректная зарядка АКБ или зарядка АКБ вне диапазона рабочих температур могут привести к получению травмы и пожару.*

2.6 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• С целью обслуживания электроинструмента, обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту, и используйте только идентичные запасные части. *Это обеспечит безопасность электроинструмента.*

• Запрещается самостоятельное обслуживание повреждённых аккумуляторных батарей. *Обслуживание аккумуляторных батарей должно осуществляться производителем или авторизованным сервисным центром.*

3 ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УДАРНОГО ГАЙКОВЁРТА

В случае проведении работ в местах со скрытой проводкой необходимо удерживать устройство за изолированные рукоятки. *В результате контакта устройства с проводом под напряжением металлические части устройства могут наэлектризоваться и привести к поражению электрическим током.*

• Перед началом любых работ с устройством (например, техническое обслуживание, смена оснастки и т. д.), а также при транспортировке и хранении установите кнопку реверса в среднее положение. *Случайное нажатие клавиши может привести к травмам.*

• Аккумулятор поставляется частично заряженным. *Чтобы обеспечить полную ёмкость батареи, перед первым использованием полностью зарядите её в зарядном устройстве.*

• Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации зарядного устройства.

• Устанавливайте и совмещайте принадлежности на электроинструменте с болтами и гайками только на выключенном устройстве. *Вращающиеся принадлежности в момент соединения могут привести к травме.*

• Всегда используйте средства защиты органов слуха. *Используйте защитные наушники при длительной эксплуатации устройства. Несоблюдение данных правил может привести к возникновению травмы.*

• Перед установкой тщательно проверьте ударную головку на предмет износа, трещин или повреждений.

• Крутящий момент может различаться в зависимости от типа или размера болта, а также зависит от продолжительности ударного воздействия. *Максимальный крутящий момент складывается из суммы всех отдельных ударов, достигнутых в результате воздействия на гайку/болт.*

• Всегда проверяйте достигнутый момент затяжки динамометрическим ключом.

• После длительного использования принадлежности могут нагреваться. *При извлечении принадлежности из инструмента следует избегать его контакта с кожей и использовать соответствующие защитные перчатки.*

4 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ

На устройстве могут использоваться некоторые из символов, приведённых в таблице ниже. Пожалуйста, изучите их и запомните их значение. Правильное понимание этих символов позволит повысить эффективность и безопасность работы.

Символ	Объяснение
V	Напряжение.
⎓	Постоянный ток.
	Внимательно прочтите и усвойте все инструкции по эксплуатации перед работой с устройством. Соблюдайте указанные меры безопасности.
	Предупреждение об опасности.
	Используйте защиту органов зрения.
	Используйте защиту органов слуха.
	Низкая частота вращения.
	Высокая частота вращения.
	Запрещается дотрагиваться до движущихся частей устройства до их полной остановки.

5 УРОВНИ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

СИМВОЛ	СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОБЪЯСНЕНИЕ
⚠	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если её не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
⚠	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если её не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
⚠	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если её не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

	Раздельный сбор отходов. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Если необходимо заменить оборудование или оно Вам больше не нужно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
	Раздельный сбор использованного оборудования и упаковки позволяет переработать материалы и использовать их снова. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к сырью.
Batteries Li-ion	По окончании срока службы утилизируйте батареи, соблюдая меры предосторожности для окружающей среды. Батарея содержит материал, опасный для людей и окружающей среды. Эти материалы необходимо удалить и выбросить отдельно в месте, где принимают литиево-ионные батареи.

7 СБОРКА

7.1 РАСПАКОВКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ/ДЕТАЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ.
• НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО ДЕТАЛИ.
• ЕСЛИ ДЕТАЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ, ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

1. Откройте упаковку.
2. Ознакомьтесь с документацией, входящей в комплект поставки.
3. Извлеките из коробки все входящие в комплект детали.
4. Извлеките устройство из коробки.
5. Утилизируйте коробку и упаковочный материал в соответствии с местными правилами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ УСТАВЛЯЙТЕ БАТАРЕЮ ДО ПОЛНОЙ СБОРКИ УСТРОЙСТВА.

7.2 УСТАНОВКА ПОЯСНОЙ КЛИПСЫ


Примечание: *Поясная клипса может быть установлена с правой и с левой стороны устройства.*

1. Совместите поясную клипсу с монтажным отверстием на корпусе инструмента.



2. Установите винт и затяните его с помощью отвёртки.

7.3 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумуляторный блок или зарядное устройство повреждены, замените аккумуляторный блок или зарядное устройство.
- Отключите устройство и дождитесь его полной остановки, прежде чем устанавливать или снимать аккумуляторный блок.
- Прочтите и усвойте инструкции в руководстве к аккумулятору и зарядному устройству.

1. Совместите клеммы аккумуляторного блока с пазами в слоте для батарей.
2. Вставьте аккумуляторный блок в слот для батарей так, чтобы он зафиксировался.
3. Если Вы услышали щелчок, аккумуляторный блок установлен и зафиксирован.

7.4 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА



1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокирования аккумулятора.
2. Извлеките аккумуляторный блок из прибора.

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте средства защиты органов зрения и слуха.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте какие-либо насадки и принадлежности, не рекомендованные производителем данного изделия.

8.1 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА



ℹ ПРИМЕЧАНИЕ

Выключатель будет заблокирован до тех пор, пока переключатель реверса не будет полностью перемещён влево или вправо.

1. Выберите направление вращения переключателем реверса (1).
2. Нажмите на выключатель (2).

8.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Отключите кнопку выключателя, чтобы выключить устройство.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отпустите клавишу выключателя и дайте устройству полностью остановиться.


8.3 LED-ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



При нажатии на клавишу выключателя загорается LED-подсветка рабочей зоны, которая обеспечивает освещение в условиях плохой видимости.


8.4 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ

Нажмите кнопку (2), чтобы выбрать режим работы.
Индикаторы (1) будут гореть зелёным в зависимости от выбранного режима работы.



Индикатор	Режим работы
1	Работает при правом вращении: 0-1800 об/мин, 2800 уд/мин,250 Нм
2	Работает при правом вращении: 0-2000 об/мин, 3000 уд/мин,350 Нм
3	Работает при правом вращении: 0-2400 об/мин, 3200 уд/мин, 450Нм
"A" "Auto-Reverse Stop"	Автоматический режим отворачивания. Выключает устройство после срыва гайки/болта. Работает только на левом вращении: 0-2400 об/мин, 3200 уд/мин, 580 Нм

8.5 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ



Устройство оснащено переключателем реверса для смены направления вращения.

1. Если переключатель реверса нажат с левой стороны от кнопки включения, направление вращения - по часовой стрелке.
2. Если переключатель реверса нажат с правой стороны от кнопки включения, направление вращения - против часовой стрелки.
3. Если переключатель реверса находится в центральном положении – включение инструмента заблокировано.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед сменой направления вращения убедитесь, что муфта полностью остановила вращение.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания тормозной жидкости, бензина, материалов на нефтяной основе на пластмассовые детали. Химические вещества могут повредить пластик и сделать его непригодным для использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте сильнодействующие растворители или моющие средства для очистки пластикового корпуса или компонентов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от источника питания (извлеките вилку из сети/извлеките аккумуляторный блок).

9. 1 ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

⚠ ВНИМАНИЕ

Устройство всегда должно оставаться сухим, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током. Избегайте работ в среде с высокой влажностью.

- Очистите вентиляционные отверстия от мусора и посторонних предметов.
- Запрещается использование растворителей при очистке вентиляционных отверстий.
- Очистите корпус и пластиковые компоненты устройства с помощью мягкой, слегка увлажнённой ткани.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24V ⎓
Макс. число оборотов холостого хода	0-2400 об/мин
Макс. частота ударов	3200 уд/мин
Крепление оснастки	Квадрат 1/2" (12,7 мм)
Макс. крутящий момент (затяжка / срыв)	450 Нм / 580 Нм
Макс. крутящий момент в режимах 1 / 2 / 3	250 / 350 / 450 Нм
Макс. число оборотов в режимах 1 /2 /3	0-1800 / 0-2000 / 0-2400 об/мин
Макс. число ударов в режимах 1 /2 /3	0-2800 / 0-3000 / 0-3200 об/мин
Автоматический режим "Auto-Reverse Stop"	Левое направление вращения
Макс. размер метрического крепежа	M18
Масса (без АКБ)	1,25 кг
Совместимые АКБ	Greenworks 24V от 2007 г.в. и позднее. От 4Ач и более.
Уровень звукового давления L_{pA} / K_{pA}	103.1 дБ(А) / 3 дБ(А)
Уровень звуковой мощности L_{wA} / K_{wA}	111.1 дБ(А) / 3 дБ(А)
Общее значение вибрации, ah / K	11.7 м/с^2 / 1.5 м/с^2

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

Диапазон рабочих температур

Процедура	Температурный режим
Хранение устройства	0°C – 45°C
Эксплуатация устройства	-14°C – 45°C
Зарядка АКБ	4°C – 40°C
Эксплуатация ЗУ	4°C – 40°C
Хранение АКБ	0°C – 45°C
Эксплуатация АКБ	-14°C – 45°C

**Ограниченная работоспособность при температуре ниже 0°C.*

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия ТМ GREENWORKS составляет:
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В.
- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:
- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1.Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2.Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3.Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4.Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового,теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5.Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;

6.Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7.Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;

8.Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;

9.Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;

10.Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);

11.Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования не оригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы https://greenworks-service.ru/service-centers/ или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ ТМ GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте https://greenworks-service.ru/.

В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий ТМ GREENWORKS,

Вы можете обратиться по электронной почте: service@greenworkstools.ru или service.ru@greenworkstools.eu . Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: https://greenworks-service.ru.

QR код для перехода на полный список Авторизованных Сервисных центров GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Сертификат о соответствии: ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.42551/25, выдан 22.08.2025, действует до 21.08.2030
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.43514/25, выдана 08.03.2025, действует до 26.02.2030
Орган по сертификации: "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение 1, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):
«GREENWORKS (JIANGSU) CO.LTD»
Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.» Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65
или
«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД» Транг Дуе Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам
или
GREENWORKS THAI BINH CO., LTD»
Вьетнам, Lot C-1 (Belong to lot C), Lien Ha Thai (Green iP-1) Industrial Park, Thai Thuy Commune, Hung Yen Province, Vietnam
«ГРИНВОРКС ТХАЙ БИНЬ КО., ЛТД»
Вьетнам, провинция Хынгйен, коммуна Тхай Тхуй, индустриальный парк Лиен Ха Тхай (Грин айПи-1), участок С-1 (в составе участка С).

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)
Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:
ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.
тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден" 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,
тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:
ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1,
тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.
Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на шильдике устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от −15 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%*
*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!
Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.
В других обстоятельствах:
- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на шильдике устройства.
Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГ, где ММ – месяц, ГГ – год.

greenworks®

гринворкс®

www.greenworkstools.ru

P0806734-01

Ред. B