



MASTER  
LINE



СИСТЕМА РЕЗКИ SLIM CUT ML-3200L

diamir.su


## 1. ОПИСАНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система резки DIAM SLIM CUT ML-3200L — предназначена для резки керамических и керамогранитных плит больших форматов толщиной от 6 до 12 мм, длиной до 3200 мм.

Конструкция состоит из 2 направляющих, каретки с режущим роликом и встроенным лазерным указателем, разламывателя плитки, соединительных элементов.

Система поставляется в двух сумках-чехлах, в первой сумке хранится каретка и разламыватель, во второй направляющие. Удобно для хранения и транспортировки. Высокое качество изготовления каретки, направляющих и системы соединения гарантируют точность резки. За счет применения вакуумных присосок, система жестко фиксирует положение направляющих на разрезаемой плите.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений для повышения эффективности работы оборудования.



Модель	SLIM CUT ML-3200L
Максимальная длина резки, мм	3200
Толщина разрезаемой плитки, мм	6-12
Размер режущего ролика, мм	22,2
Габариты упаковок (2 места), мм	место №1 (направляющие) 1800x100x125 место №2 (каретка + разламыватель) 525x155x230
Артикул	600145

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№9

№	Наименование
1	Разламыватель плитки ML-12 (1 шт.)
2	Направляющие (2 шт.)
3	Каретка с режущим роликом и лазером
4	Шестигранник M1.5
5	Гаечный ключ
6	Шестигранник M3
7	Паспорт
8	Транспортировочные сумки для направляющих и каретки с разламывателем (2 шт.)
9	Провод для зарядки Type-C (блок зарядки в комплект НЕ ВХОДИТ)

## 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Зарядите аккумулятор, если он разряжен. Зарядка аккумулятора производится посредством провода Туре-С, который входит в комплект. Температура зарядки от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ . Диапазон рабочих температур аккумулятора  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .
2. Установите соединительные элементы в направляющие.
3. Соедините 2 направляющие и плотно закрутите барашки. Убедитесь, что направляющие правильно соединены друг с другом, а зазор в стыке минимален. В противном случае они могут сдвигаться во время резки, что повлияет на качество резания.
4. Проверьте точность лазера с помощью линейки, при необходимости отрегулируйте.
5. Перед использованием удалите пыль с поверхности присоски и поверхности плитки для хорошего сцепления.




рис. 1




рис. 2

## 4. РЕЗКА ПЛИТКИ

1. В начале и в конце плитки необходимо поставить метки по будущей линии реза. Далее разместить направляющие на поверхности плитки.
2. Установите режущую каретку на направляющие, включите лазер. Совместите лазерную линию с меткой реза, как показано на рисунке 3.
3. Поместите регулируемую присоску на поверхность плитки, чтобы отрегулировать расстояние присоски от края плитки как показано на рисунке 4. Для создания вакуума в присоске требуется 1 нажатие, нажимать необходимо на ручку присоски как показано на рисунке 5.
4. Во время процесса резки источник питания лазера отключается, а рукоятка нажимается правой рукой с усилием, сначала сделайте небольшую насечку в начале реза «на себя», а затем с равномерным достаточным усилием, безотрывно сделайте рез от начала до конца плитки.



рис. 3



рис. 4



рис. 5

## 5. РАЗЛОМ ПЛИТКИ

1. Совместите указатель прижимной пластины разламывателя с положением линии реза. Далее используйте Т-образную ручку для регулировки прижимной пластины, как указано на рисунке 6.
2. Используйте верхнюю и нижнюю ручку для зажима, чтобы совершить надлом, как показано на рисунке 7. Сначала сделайте небольшой разлом с одной стороны, далее при необходимости разломите плитку доконца с противоположной стороны.



рис. 6



рис. 7

## 6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Для хранения и транспортировки используйте специальные кейсы-чехлы.
2. Храните оборудование в помещении защищенном от дождя, снега.
3. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей.



## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### Техническое обслуживание:

1. Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей режущей каретки.
2. 1 раз в месяц смазывайте режущую каретку и режущий ролик.
3. Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.

### Условия гарантий:

- Продавец гарантирует работу системы реза в течение двенадцати месяцев с момента приобретения, при соблюдении клиентом правил эксплуатации указанных в паспорте. Гарантия аккумулятора входящего в комплект составляет шесть месяцев
- Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
- При покупке оборудования, убедитесь в наличии штампа продавца, а так же даты продажи и подписи лица отпускающего товар.
- Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения через торговую сеть с датой, указанной в документе покупки.

### Условия гарантии не распространяются на оборудование:

- При несоблюдении пользователем предписаний инструкций по эксплуатации, или если изделие использовалось не по назначению.
- Имеющее видимые механические повреждения.
- Не имеющего документов подтверждающих факт покупки.
- Когда превышены допустимые нагрузки, повлекшие выход из строя узлов изделия.
- Имеющее следы несанкционированного вскрытия.
- После самостоятельного ремонта в гарантийный период.
- Если не были соблюдены правила и график технического обслуживания.
- Если истек срок гарантии.
- При неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия.
- На подвижные быстроизнашиваемые части.
- На режущий ролик.



**Оборудование в сервисный центр принимается только в чистом виде!**

Сервисный Центр ООО «Диамир», МО, г. Мытищи, Проектируемый проезд №4529, Владение 1А, строение 1.  
service\_diamir@mail.ru



СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: +7(495) 357-57-67  
e-mail: ap@diamir.su

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: Система резки DIAM SLIM CUT ML-3200L (арт.600145)

Дата продажи через торговую сеть:   д   м     г

Подпись продавца .....

М.П.

***Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.***

Ф.И.О. покупателя .....

Подпись покупателя .....



# DIAM

Мы есть в соц. сетях!



**ВКонтакте**



**YOUTUBE**



**TELEGRAM**



diamir.su

diamir.su