


greenworks®

G24CAU
3501707

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



CGG301




1	Описание.....	2
1.1	Назначение.....	2
1.2	Обзор	2
2	Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом.....	2
2.1	Безопасность рабочей зоны.....	2
2.2	Электробезопасность.....	2
2.3	Индивидуальная безопасность	2
2.4	Использование и уход за электроинструментами.....	3
2.5	Использование и уход за аккумуляторными инструментами.....	3
2.6	Обслуживание.....	3
3	Аккумуляторный пистолет для герметика	
	Предупреждения о соблюдении техники безопасности.....	3
4	Условные обозначения на изделии	4
5	Уровни риска.....	4
6	Утилизация	5
7	Установка.....	5
7.1	Установка картриджа.....	5
7.2	Снятие картриджа.....	5
7.3	Установка аккумулятора	5
7.4	Снятие аккумулятора	6
8	Эксплуатация.....	6
8.1	Регулятор скорости подачи	6
8.2	Включение устройства	6
8.3	Светодиодная подсветка	6
8.4	Выключение устройства.....	6
9	Техническое обслуживание.....	6
9.1	Чистка и техническое обслуживание	7
10	Технические данные.....	7
11	Гарантийные обязательства	8

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Данный пистолет для герметиков предназначен для нанесения клеящих и герметизирующих материалов различной вязкости, на сухие, очищенные от пыли и прочих загрязнений, обезжиренные поверхности. Также может быть использован для заполнения швов используемым материалом и для герметизации.

1.2 ОБЗОР



- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1 Поршень | 7 Регулятор скорости подачи |
| 2 Шток поршня | 8 Держатель картриджа (туба) |
| 3 Рукятка штока | 9 Инструмент для прочистки |
| 4 Фиксатор выключателя | |
| 5 LED-подсветка | |
| 6 Кнопка выключателя | |

2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прочтите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту с сетевым (проводным) или аккумуляторным (беспроводным) питанием.

2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной. Захламленные или темные места могут привести к несчастным случаям.

- Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты могут создавать искры, которые могут воспалить пыль или дым.
- Во время работы с электроинструментом не подпускайте детей и посторонних лиц. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Запрещается модифицировать вилку каким-либо образом. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Не подвергаясь модификации вилки и подходящие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
- Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током возрастает, если ваше тело заземлено.
- Электроинструменты не должны подвергаться воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Не натягивайте кабель. Запрещено использовать кабель для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите кабель на безопасном расстоянии от огня, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или спутанные кабели повышают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом во влажном помещении, если это неизбежно, используйте источник питания с устройством для защиты от короткого замыкания и замыкания на землю. Использование устройства для защиты от короткого замыкания и замыкания на землю снижает риск поражения электрическим током.

2.3 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом

Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Небрежность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте средства защиты глаз. Защитные средства, такие как противоскользящая маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, помогут снизить травматизм.
- Не допускайте непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, перед тем как брать или переносить инструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или с включенным выключателем приводит к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента снимите регулировочный ключ или гаечный ключ. Гаечный ключ или ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

- Не перегружайте устройство. Держите равновесие и опирайтесь на ноги. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Волосы и одежда должны находиться в безопасном расстоянии от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- Если предусмотрены устройства для подключения пылеудаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Применение пылеудаления может снизить опасность, связанную с пылью.
- Не допускайте, чтобы привычка использовать инструмент, позволила вам успокоиться и пренебречь принципами безопасности. Несторожое действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМИ

- Не применяйте силу к электроинструменту. Для работы используйте правильный электроинструмент. Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее, с той скоростью, для которой он был разработан.
- Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Какой-либо электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или отправкой электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею (если она съемная) из электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с электроинструментом лиц, не знакомых с электроинструментом или данным руководством. Электроинструменты опасны в руках необученных пользователей.
- Проводите обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверяйте, не перекошены ли движущиеся части, не сломаны ли детали и не нарушена ли работа электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.
- Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. При правильном обслуживании режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, компоненты, насадки и т.д. в соответствии с данной инструкцией, с учетом условий работы и выполняемых работ. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
- Рукоятки и поверхности захвата должны быть сухими, чистыми, без масла и жира. Скользкие рукоятки и поверхности захвата не обеспечивают безопасную работу и контроль над инструментом в непредвиденных ситуациях.

2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМИ

- Заряжайте аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может создать опасность возгорания при использовании с другим типом аккумуляторов.
- Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для этого аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к травмам и возгоранию.
- Если аккумуляторная батарея не используется, она должна находиться в безопасном расстоянии от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть одну клемму с другой. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
- При неправильной эксплуатации из аккумулятора может вытекать электролит; избегайте контакта с ним. Если он случайно попал на тело, промойте водой. При попадании электролита в глаза необходимо обратиться за медицинской помощью. Электролит может вызвать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторы или инструменты. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или травмам.
- На аккумуляторный блок или инструмент не должно оказываться воздействие огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.
- Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или инструмент за пределами температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона, может повредить аккумулятор и увеличить риск возгорания.

2.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Поручите обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные запасные части. Таким образом будет обеспечена безопасность электроинструмента.
- Запрещено обслуживать поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных батарей должно производиться только производителем или официальными сервисными центрами.

3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИСТОЛЕТОМ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Руки и одежда должны находиться в безопасном от штока и зоны поршня. В противном случае можно зацемить пальцы или одежду.
- Работайте только в хорошо проветриваемом помещении и надевайте соответствующие средства защиты в соответствии с условиями эксплуатации. Обязательно убедитесь в том, что вы твердо стоите на ногах.
- Всегда надевайте защиту для глаз с боковыми щитками, маркированными в соответствии с ANSI Z87.1. Соблюдение этого правила снизит риск получения серьезных травм.

- **Защитите дыхательную систему.** Надевайте лицевую или противоопылевую маску, если работа связана с пылью. *Соблюдение этого правила снижает риск получения серьезных травм.*
- **Аккумуляторные инструменты не нужно подключать к электрической розетке, поэтому они всегда находятся в рабочем состоянии.** Помните о возможных опасностях, когда не пользуетесь аккумуляторным инструментом или меняете принадлежности. *Соблюдение этого правила снижает риск поражения электрическим током, пожара или серьезных травм.*
- **Не сминайте, не роняйте и не повреждайте аккумуляторную батарею. Не используйте упавшие или получившие резкий удар аккумуляторные блоки или зарядные устройства.** *Поврежденный аккумулятор может взорваться. Упавший или поврежденный аккумулятор немедленно утилизируйте надлежащим образом.*
- **Не размещайте аккумуляторные инструменты и их аккумуляторы вблизи огня или тепла.** *Это снижает риск взрыва и, возможно, травм. Более подробную информацию о безопасности аккумуляторов и инструкции по эксплуатации см. в инструкциях к аккумуляторам и зарядным устройствам.*
- **Сохраните эти инструкции.** *Обращайтесь к ним почаще и используйте их для обучения других людей, которые могут использовать этот инструмент. Если вы одалживаете кому-либо этот инструмент, также передайте ему эти инструкции.*

Рекомендуемый диапазон температур окружающей среды:

Процедура	Температура
Хранение изделия	0°C - 45°C
Эксплуатация изделия	0°C - 45°C
Зарядка аккумулятора	4°C - 40°C
Работа зарядного устройства	4°C - 40°C
Хранения аккумуляторов	0°C - 45°C
Работа аккумулятора	0°C - 45°C

4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ

На данном изделии могут использоваться некоторые из следующих символов. Изучите их и узнайте их значение. Правильная интерпретация этих символов позволит вам лучше и безопаснее эксплуатировать изделие.

Символ	Объяснение
Ah	Ампер-час
Li-Ion	Литий-ионный аккумулятор
/min	Частота вращения, частота ударов, скорость вращения, частота ходов и т.д., в минуту

Символ	Объяснение
	Постоянный ток
	Предупреждения безопасности
	Перед использованием изделия прочтите и усвойте все инструкции. Соблюдайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности.
	Используйте индивидуальные средства защиты органов зрения и слуха.

5 УРОВНИ РИСКА

Следующие сигнальные слова и их значения предназначены для объяснения уровня риска, связанных с данным изделием.

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ!	Указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезным травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезным травмам.
	ВНИМАНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к легким или средним травмам.
	ВНИМАНИЕ!	(Без символа предупреждения о безопасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования.

6 УТИЛИЗАЦИЯ


	<p>Раздельная утилизация. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Если необходимо заменить изделие или если оно больше вам не нужно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.</p>
	<p>Раздельная утилизация использованного продукта и упаковки позволит переработать материалы и использовать их снова. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает потребности в сырье.</p>
<p>Batteries</p>	<p>По окончании срока службы выбрасывайте батарейки, соблюдая меры предосторожности для защиты окружающей среды. Батарея содержит материалы, опасные для вас и окружающей среды. Вы должны удалять и выбрасывать эти материалы отдельно, в месте, принимающем литий-ионные батареи.</p>

7 СБОРКА


7.1 УСТАНОВКА КАРТРИДЖА

Примечание. Перед установкой убедитесь, что держатель картриджа правильно закреплен и в нем нет остатков материала.


1. Срежьте рабочий носик картриджа под углом 45°.
2. Нажмите кнопку блокировки справа налево и удерживайте ее.



3. Потяните назад рукоятку штока поршня до тех пор, пока шток не выйдет полностью.



4. Вставьте картридж в съемный держатель (туба).




5. Подавайте шток поршня вперед до тех пор, пока картридж не будет надежно закреплен в держателе.
6. Отпустите кнопку блокировки.

7.2 СНЯТИЕ КАРТРИДЖА

1. Нажмите кнопку блокировки справа налево.
2. Возьмитесь за рукоятку штока поршня и потяните его назад.
3. Извлеките картридж.

7.3 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
2. Совместите клеммы аккумуляторной батареи и приёмного отсека устройства.




- Вставьте аккумулятор в отсек для аккумулятора. Аккумулятор зафиксирован, когда вы услышите щелчок.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Если аккумулятор плохо входит в отсек, то он устанавливается неправильно, что может привести к повреждению аккумулятора и/или устройства.

7.4 СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА



- Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора аккумулятора.
- Извлеките аккумуляторный блок из устройства.

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не используйте какие-либо приспособления или компоненты, не рекомендованные производителем данного изделия.

8.1 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОДАЧИ




Регулятор скорости подачи имеет 6 ступеней. Перед использованием прибора установите регулятор скорости подачи на 1 ступень, после выполнения пробного нанесения отрегулируйте скорость подачи материала до оптимального уровня.


Примечание. Во время работы на 5 или 6 ступени скорости подачи, рекомендуется подрезать рабочий носок картриджа, увеличив диаметр отверстия, это поможет избежать деформации корпуса картриджа.

8.2 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Нажмите кнопку блокировки слева направо.



- Нажмите на клавишу выключателя, удерживая кнопку блокировки.



8.3 СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА



Светодиодная подсветка включается автоматически после нажатия на клавишу выключателя.

Подсветка обеспечивает улучшение видимости в рабочей зоне.

Автоматически выключается через несколько секунд после выключения устройства.

8.4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- После отпускания клавиши выключателя шток поршня автоматически отходит на несколько миллиметров назад для предотвращения вытекания материала из носика картриджа.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО!

Не допускайте попадания на пластиковые детали тормозных жидкостей, бензина, материалов на нефтяной основе. Химические вещества могут повредить пластик и сделать его непригодным к эксплуатации.

ОСТОРОЖНО!

Не используйте растворители или агрессивные моющие средства на пластиковом корпусе или компонентах.

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок из устройства.

9.1 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите устройство и не включайте его перед выполнением работ по техническому обслуживанию или очистке.
- Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.
- Регулярно осматривайте и обслуживайте устройство. Поручайте ремонт устройства только авторизованному сервисному центру.
- Если устройство не используется, храните его в недоступном для детей месте.
- Устройство обязательно должно содержаться в чистоте, а оставшийся в нем материал необходимо очистить.
- Оставшийся в держателе или на поршне материал может привести к поломке устройства.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24 В
Скорость подачи материала	1-10 мм/с
Усилие подачи	1400-2900 Н
Длина штока поршня	374 мм
Макс. ёмкость картриджа	310 мл
Масса (без АКБ)	1,98 кг
Совместимая модель аккумулятора	G24B2/G24B4 и другие из серии BAG
Совместимая модель зарядного устройства	G24C и другие из серии CAG

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 2 года для аккумуляторных батарей, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, включая изделия, аккумуляторные батареи (АКБ) и зарядные устройства (ЗУ), используемые в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов. Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне, подтверждающем факт приобретения инструмента, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду, дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;
8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АЦ) GREENWORKS TOOLS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АЦ;
11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS, указанному в Гарантийном Талоне, а также на сайте <https://greenworks-service.ru/service-centers/>. Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS.

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.



Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, КНР, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район

Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название - ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

Импортеры в Республику Беларусь:

Общество с ограниченной ответственностью "СКАНЛИНК"

Адрес: г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.

Телефон: 234-99-99, Факс 238-04-04, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден»,

Адрес: 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,

т. +375(17)257-00-22, т.моб.+375(29)676-16-45, сайт: www.mastergarden.by

e-mail: mg@mastergarden.by, zhuravskiy@mastergarden.by

Запрещается утилизировать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен

утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата производства указаны на этикетке устройства. Дата производства указана на этикетке устройства в ММ – месяц, ГГ – год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.